

# Механический бахилонадеватель

Инструкция пользователя

Диспенсер не требует подключения к электросети.

Благодаря компактному размеру его легко переставлять с места на место.

Долговечен в использовании, поскольку все части диспенсера сделаны из высокопрочной стали. Бахилы устанавливаются в диспенсер небольшими упаковками по 10 штук. В диспенсер вмещается 5 таких упаковок. Надежная механическая конструкция не требует электропитания или элементов питания. Использование защитных бахил защищает напольные покрытия от повреждений, предотвращает загрязнения пола и таким образом защищает помещения и присутствующих в нем людей от грязи и пыли.

#### Использование:

Способ применения бахилообувателя очень прост — бахилообуватель автоматически одевает бахилу на обувь. Наступите всей плоскостью стопы на дно бахилообувателя.

При этом срабатывает механическое устройство, освобождающее верхнюю бахилу от креплений, которая автоматически одевается на ногу.

Поднимите ногу и повторите ту же процедуру с другой ногой.

Удобное, надежное устройство. Отличный внешний вид украсит Ваше помещение. Бахилонадеватель может использоваться для различных целей: в быту, на производстве, в больницах, в фармацевтическом производстве, в гостиничном бизнесе, в серверных и других технических помещениях, в лабораториях, музеях, аэропортах, шиномонтажных станциях и т.д.

#### Заправка бахил:

1 Откройте верхнюю крышку бахилонадевателя

2 Надавите на металлические рейки, расположенные с боков отсека для бахил, до щелчка и фиксации их в нижнем положении.

3 Разверните упаковку бахил и наденьте крепления бахил на специальные направляющие (вертикальные столбики), расположенные по углам отсека для бахил. Надевать бахилы следует не развязывая ленту, их скрепляющую. Одев крепления на одну направляющую, растяните бахилы и наденьте крепления бахил на направляющую, расположенную по диагонали от первой. После чего наденьте крепления на оставшиеся две направляющие.

4 Развяжите и уберите ленты, связывающие крепления бахил между собой.

5 Таким же путем установите до пяти стандартных упаковок бахил по 10 шт.

6 После того, как бахилы будут установлены на направляющие, нажмите на замки на боковых металлических рейках, они поднимутся вверх и прижмут крепления бахил.

7 Расправьте бахилы в диспенсере.

8 Закройте крышку.

Диспенсер готов к использованию.

Гарантийный талон

Марка прибора \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий к внешнему виду прибора не имею.

С условиями гарантии ознакомлен.

Покупатель \_\_\_\_\_

**СРОК ГАРАНТИИ 12 МЕСЯЦЕВ**